

FUSION[®] MS-BB100

BLACK-BOX ENTERTAINMENTSYSTEEM
GEBRUIKERSHANDLEIDING



NEDERLANDS

FUSION[®]
FUSIONENTERTAINMENT.COM

© 2015–2016 Garmin Ltd. of haar dochtermaatschappijen

Alle rechten voorbehouden. Volgens copyrightwetgeving mag deze handleiding niet in zijn geheel of gedeeltelijk worden gekopieerd zonder schriftelijke toestemming van Garmin. Garmin behoudt zich het recht voor om haar producten te wijzigen of verbeteren en om wijzigingen aan te brengen in de inhoud van deze handleiding zonder de verplichting te dragen personen of organisaties over dergelijke wijzigingen of verbeteringen te informeren. Ga naar www.fusionentertainment.com voor de nieuwste updates en aanvullende informatie over het gebruik van dit product.

Garmin®, het Garmin logo, FUSION® en het Fusion logo zijn handelsmerken van Garmin Ltd. of haar dochtermaatschappijen, geregistreerd in de Verenigde Staten en andere landen. FUSION-Link™ is een handelsmerk van Garmin Ltd. of haar dochtermaatschappijen. Deze handelsmerken mogen niet worden gebruikt zonder de uitdrukkelijke toestemming van Garmin.

Apple®, het Apple logo, iPod touch®, iPhone® en iTunes® zijn handelsmerken van Apple Inc., geregistreerd in de Verenigde Staten en andere landen. Android™ en Google Play™ zijn handelsmerken van Google Inc. Het Bluetooth® woordmerk en logo's zijn eigendom van Bluetooth SIG, Inc. en voor het gebruik van deze merken door Garmin is een licentie verkregen. NMEA®, NMEA 2000®, en het NMEA 2000 logo zijn geregistreerde handelsmerken van National Maritime Electronics Association. Overige handelsmerken en merknamen zijn het eigendom van hun respectieve eigenaars.

Gemaakt voor iPhone 7 Plus, iPhone 7, iPhone 6s Plus, iPhone 6s, iPhone 6 Plus, iPhone 6, iPhone 5s, iPhone 5c, iPhone 5 en iPod touch (5e en 6e generatie).

"Made for iPod" en "Made for iPhone" geeft aan dat een elektronisch accessoire specifiek is ontworpen om met respectievelijk een iPod of een iPhone verbinding te maken, door de ontwikkelaar is gecertificeerd en voldoet aan de prestatienormen van Apple. Apple is niet verantwoordelijk voor de werking van dit toestel en of het aan de veiligheidsvoorschriften voldoet. Het gebruik van dit accessoire in combinatie met een iPhone heeft mogelijk invloed op de prestaties van draadloze verbindingen.

M/N: C02834

Inhoudsopgave

Aan de slag	1
Knoppen van de bekabelde afstandsbediening	1
Mediaspeler aansluiten	1
Afspelen op Bluetooth mediatoestellen	1
Een Bluetooth toestel aansluiten	1
Een andere Bluetooth bron selecteren	2
Bluetooth broninstellingen	2
FUSION-Link smartphone-app	2
Afspelen via een USB-toestel	2
Compatibiliteit USB-toestel	2
Aansluiten op een USB-toestel	2
Muziek afspelen vanaf een USB-flashstation	2
Muziek afspelen via een Apple of Android toestel	2
Nummers in willekeurige volgorde afspelen	2
Een nummer laten herhalen	3
Radio	3
De tunerregio instellen	3
Een andere radiozender kiezen	3
Voorinstellingen	3
DAB afspelen	3
De tunerregio instellen	3
Zoeken naar DAB-stations	3
DAB-voorkeuzezenders	4
Algemene instellingen	4
Aanvullende informatie	4
Uw FUSION MS-BB100 registreren	4
Problemen oplossen	4
Software-updates	5
Specificaties	5
Index	6

Aan de slag

U kunt de FUSION® MS-BB100 black-box stereo en de meegeleverde afstandsbediening gebruiken om de basisfuncties van de stereo te bedienen.

FUSION raadt u aan de gratis FUSION-Link™ toepassing op een compatibele Bluetooth® mediaspeler of smartphone te downloaden om het afspelen van audio te bedienen en de stereo-instellingen van de FUSION MS-BB100 te configureren. U kunt ook een optionele afstandsbediening, zoals de FUSION MS-NRX300 afstandsbediening, of een compatibele multifunctionele display (MFD) gebruiken om het afspelen van audio te bedienen en de instellingen aan te passen.

De functies van de FUSION MS-BB100 black-box stereo worden in deze handleiding uitgelegd aan de hand van instructies voor het gebruik van de stereo met een optionele afstandsbediening, zoals de FUSION MS-NRX200i/300 afstandsbediening. Instructies waarin de knoppen  of  worden getoond, maken gebruik van de FUSION MS-NRX200i/300 afstandsbediening.

Ga voor informatie over de FUSION-Link toepassing voor compatibele Apple® en Android™ mobiele toestellen naar de Apple App Store™ online store of de Google Play™ store.

Raadpleeg voor meer informatie over het gebruik van een andere afstandsbediening, zoals de FUSION MS-NRX200i/300 afstandsbediening, de FUSION website (www.fusionentertainment.com/marine) en de gebruikershandleiding van de afstandsbediening.

Knoppen van de bekabelde afstandsbediening

Dit zijn de knoppen op de meegeleverde bekabelde afstandsbediening.

Knop	Functie
	- Druk op deze knop om de stereo in te schakelen. - Druk kort op deze knop om de stereo uit te schakelen. - Houd deze knop 5 seconden ingedrukt om te koppelen met een Bluetooth toestel. - Houd deze knop 12 seconden ingedrukt om de stereo opnieuw in te stellen.
	- Druk op deze knop om naar de vorige track, zender of voorkeuzezender te gaan. - Houd de knop ingedrukt om de bron te wijzigen.
	- Druk op deze knop om naar de volgende, zender of voorkeuzezender te gaan. - Houd de knop ingedrukt om de bron te wijzigen.
	- Druk op deze knop om het volume te verhogen. - Houd de knop ingedrukt om het volume snel te verhogen.
	- Druk op deze knop om het volume te verlagen. - Houd de knop ingedrukt om het volume snel te verlagen.

Mediaspeler aansluiten

⚠ VOORZICHTIG

Dit verkleint de kans op diefstal en schade door extreme temperaturen.

De stereo is geschikt voor verschillende mediaspelers, waaronder smartphones en andere mobiele toestellen. U kunt een compatibele mediaspeler aansluiten via een Bluetooth draadloze verbinding of een USB-kabel op de USB-poort.

OPMERKING: Als u een ondersteund mediaspeler aansluit op de USB-poort, moet u Bluetooth op de mediaspeler uitschakelen of de Bluetooth verbinding ontkoppelen van de stereo om mogelijke problemen bij het afspelen van media te voorkomen.

Een extern toestel aansluiten

U kunt verschillende hulptoestellen aansluiten op de stereo. Deze toestellen hebben RCA-connectors, een lijnuitgang of een hoofdtelefoonconnector.

- 1 Zoek de connectors voor externe toestellen op de kabelboom.
- 2 Sluit zo nodig een RCA-naar-3,5 mm verloopkabel aan op het externe toestel.
- 3 Sluit het externe toestel aan op de RCA-connectors op de kabelboom.

De stereo verbinden met een Garmin® horloge

Ga voor een lijst van compatibele Garmin horloges naar www.fusionentertainment.com/marine.

Raadpleeg voor meer informatie over het horloge de horlogehandleiding op www.garmin.com/manuals.

- 1 Installeer aan de hand van de instructies in de horlogehandleiding de FUSION-Link™ app uit de Connect IQ™ store op het horloge.
- 2 Houd  vijf seconden ingedrukt op de stereo.
De stereo blijft gedurende twee minuten detecteerbaar.
- 3 Breng het horloge binnen 3 m (10 ft.) van de stereo.
OPMERKING: Zorg ervoor dat u minstens 10 m (33 ft.) bij andere ANT® toestellen vandaan bent tijdens het koppelen.
- 4 Open de FUSION-Link app op het horloge.
Als u de app op het horloge de eerste keer opent, wordt het horloge automatisch gekoppeld en verbonden met de stereo. Als u het horloge wilt koppelen met een andere stereo, selecteert u in de FUSION-Link app **Instellingen > Koppel nieuwe**.
- 5 Via de FUSION-Link app op het horloge kunt u muziek afspelen.

Als de toestellen gekoppeld, ingeschakeld en binnen bereik zijn, worden ze automatisch verbonden en wordt de app op het horloge geopend.

Afspelen op Bluetooth mediatoe- stellen

U kunt de stereo koppelen met maximaal acht Bluetooth mediatoe-
stellen.

U kunt de afspeelfuncties bedienen via de knoppen, maar u kunt niet bladeren door de muziekverzameling. U moet het nummer of de afspeellijst selecteren op het mediatoe-
stel.

De beschikbaarheid van informatie bij nummers, zoals titel, naam artiest en afspeelduur hangt af van de functionaliteit van de mediaspeler en de muziekapplicatie. De statuspictogrammen Willekeurige volgorde en Herhalen worden niet ondersteund via Bluetooth draadloze technologie.

Een Bluetooth toestel aansluiten

U kunt de bekabelde afstandsbediening gebruiken om een compatibele Bluetooth smartphone of mediaspeler te koppelen en te verbinden met de FUSION MS-BB100 stereo.

U kunt de gratis FUSION-Link toepassing downloaden en gebruiken om de FUSION MS-BB100 stereo te bedienen. Ga voor informatie over de FUSION-Link toepassing voor compatibele Apple en Android mobiele toestellen naar de Apple App Store online store of de Google Play store.

- 1 Zo nodig schakelt u Bluetooth in op uw compatibele smartphone of mediaspeler.
- 2 Plaats de Bluetooth smartphone of mediaspeler binnen een afstand van 10 m (33 ft.) van de stereo.
- 3 Houd  vijf seconden ingedrukt om de stereo in koppelmodus te zetten.
De verlichting van de bekabelde afstandsbediening knippert als de afstandsbediening in koppelmodus staat.
- 4 Zoek op de Bluetooth smartphone of mediaspeler naar Bluetooth toestellen.

5 Selecteer de FUSION MS-BB100 stereo.

Nu kunt u audio streamen en muziek afspelen vanaf uw verbonden Bluetooth smartphone of mediaspeler.

Een andere Bluetooth bron selecteren

Als meerdere Bluetooth toestellen zijn gekoppeld met de stereo, kunt u zo nodig een andere bron selecteren. U kunt de stereo verbinden met maximaal acht Bluetooth toestellen.

- 1 Als de **BT** bron is geselecteerd, kiest u .
- 2 Selecteer een Bluetooth toestel.

Bluetooth broninstellingen

Als de BT bron is geselecteerd, kiest u .

ZICHTBAAR: Maakt de stereo zichtbaar op Bluetooth toestellen. Om te voorkomen dat audiostreaming wordt onderbroken, wordt deze instelling binnen twee minuten na koppeling van een Bluetooth toestel met de stereo automatisch uitgeschakeld.

VERWIJDER TOESTEL: Hiermee koppelt u het Bluetooth toestel los van de stereo. Als u op dit Bluetooth toestel weer naar audio wilt luisteren, moet u het toestel weer koppelen.

FUSION-Link smartphone-app

Met de FUSION-Link smartphone-app op uw compatibele Apple of Android toestel kunt u het stereovolume aanpassen, de bron wijzigen, de afspeelfunctie bedienen en sommige stereo-instellingen aanpassen.

De app communiceert met de stereo via de Bluetooth verbinding voor het mobiele toestel. U moet uw compatibele toestel via Bluetooth met de stereo verbinden om de app te gebruiken.

Ga voor informatie over de FUSION-Link smartphone-app voor compatibele Apple of Android toestellen naar de Apple App Store of de Google Play store.

Afspelen via een USB-toestel

U kunt verschillende USB-mediaspelers en smartphones aansluiten op de stereo. U kunt bijvoorbeeld een Android smartphone, een USB-flashstation of een compatibel Apple toestel aansluiten. Hoe u toegang krijgt tot de USB-bron hangt af van het type mediaspeler dat is aangesloten. De stereo is ontworpen voor gebruik met één USB-verbinding tegelijk. U moet een USB-toestel ontkoppelen, voordat u verbinding kunt maken met een ander toestel.

OPMERKING: Als u een Apple mediaspeler aansluit op de USB-poort van de stereo, moet u Bluetooth op de mediaspeler uitschakelen of de Bluetooth aansluiting ontkoppelen van de stereo om mogelijke problemen met het afspelen van media te voorkomen.

Mediaspeler	Bronselecties
Android toestel	ANDROID
Apple toestel	IPOD
USB-flashstation	USB
MP3 mediaspeler (als toestel voor massaopslag)	USB OPMERKING: Als uw MP3 mediaspeler geen massaopslag ondersteunt via een USB-verbinding, moet u de speler aansluiten op de stereo als extern toestel (Een extern toestel aansluiten , pagina 1).

De beschikbaarheid van informatie bij nummers, zoals titel, naam artiest en afspeelduur hangt af van de functionaliteit van de mediaspeler en de muziekapplicatie.

Compatibiliteit USB-toestel

Met een USB-flashstation of de USB-kabel die bij uw mediaspeler is meegeleverd, kunt u een mediaspeler of mobiel toestel aansluiten op de USB-poort.

De stereo is compatibel met iAP2 Apple toestellen zoals de iPhone® 7 Plus, iPhone 7, iPhone 6s Plus, iPhone 6s, iPhone 6 Plus, iPhone 6, iPhone 5s, iPhone 5c, iPhone 5 en iPod touch® (5e en 6e generatie).

De stereo is compatibel met Android toestellen die ondersteuning bieden voor het Android Open Accessory (AOA) protocol.

OPMERKING: De stereo is niet compatibel met Android toestellen in de MTP- of PTP-modus. Zie de instructies voor uw Android toestel om verbinding te maken via AOA, indien nodig.

De stereo is compatibel met mediaspelers en andere USB-toestellen voor massaopslag, zoals USB-flashstations. Voor het afspelen van muziek vanaf USB-flashstations gelden de volgende voorwaarden:

- Het USB-toestel voor massaopslag moet de indeling van het FAT32-bestandssysteem hebben.
- De muziekbestanden moeten de MP3-bestandsindeling hebben.
- Elke map op het toestel voor massaopslag kan maximaal 250 MP3-bestanden bevatten.

Aansluiten op een USB-toestel

U kunt een USB-toestel aansluiten op de USB-poort van de FUSION MS-BB100 black-box stereo.

- 1 Zoek de USB-poort op de FUSION MS-BB100 black-box stereo.
- 2 Sluit het USB-toestel aan op de USB-poort.
- 3 Selecteer de **USB** bron.

Muziek afspelen vanaf een USB-flashstation

- 1 Sluit een compatibel USB-flashstation of compatibele mediaspeler aan op de stereo.
- 2 Selecteer de **USB** bron.
- 3 Selecteer .
- 4 Selecteer de naam van het USB-station om te zien welke bestandsstructuur het USB-flashstation of de mediaspeler heeft.
- 5 Selecteer een nummer om af te spelen.

Muziek afspelen via een Apple of Android toestel

- 1 Verbind een compatibel Apple of Android toestel met de stereo via USB of Bluetooth.
- 2 Selecteer de juiste bron.
- 3 Open een muziekapplicatie op het verbonden Apple of Android toestel en begin met afspelen.

Met de knoppen op de stereo kunt u nummers afspelen, pauzeren en overslaan.

Nummers in willekeurige volgorde afspelen

De functie Afspelen in willekeurige volgorde is alleen beschikbaar op de USB bron.

OPMERKING: De functie Afspelen in willekeurige volgorde kan worden bediend via de muziekapplicatie op aangesloten Apple en Android toestellen, als de functie door de applicatie wordt ondersteund.

- 1 Selecteer  op de **USB** bron.
- 2 Selecteer **SHUFFLE**.

Een nummer laten herhalen

De functie Nummer herhalen is alleen beschikbaar op de USB bron.

OPMERKING: De functie Nummer herhalen kan worden bediend via de muziekapplicatie op aangesloten Apple en Android toestellen, als de functie door de applicatie wordt ondersteund.

- 1 Selecteer  op de **USB** bron.
- 2 Selecteer **HERHALEN**.

Radio

Als u AM- of FM-radio wilt beluisteren, moet op de stereo een geschikte nautische AM/FM-antenne zijn aangesloten en moet het toestel zich binnen bereik van een zendstation bevinden. Raadpleeg de installatiehandleiding bij de stereo voor instructies over het aansluiten van een AM/FM-antenne.

Om DAB-stations te kunnen beluisteren, moet u beschikken over de juiste apparatuur (*DAB afspelen, pagina 3*). Raadpleeg de installatie-instructies bij uw adapter en antenne voor instructies voor het aansluiten van een DAB-adapter en -antenne.

De tunerregio instellen

U moet de regio selecteren waar u zich bevindt om AM- en FM-zenders goed te ontvangen.

Als u verbinding hebt met een compatibele DAB-module en -antenne (niet meegeleverd), moet u de regio selecteren waar u bent om DAB-stations goed te ontvangen.

OPMERKING: DAB-stations zijn niet in alle regio's beschikbaar.

- 1 Selecteer  > **INSTELLINGEN** > **REGIO TUNER**.
- 2 Selecteer de regio waar u bent.

Een andere radiozender kiezen

- 1 Selecteer een toepasselijke bron, zoals **FM**.
- 2 Selecteer  meerdere keren om door de afstemmodi te bladeren:
 - Selecteer **AUTO** om te scannen en automatisch te stoppen bij de eerstvolgende zender.
 - Selecteer **HANDMATIG** om handmatig een zender te selecteren.
 - Selecteer **VOORINSTELLINGEN** om een opgeslagen voorkeuzezender te selecteren.
- 3 Selecteer  of  om op de zender af te stemmen.

Voorinstellingen

U kunt uw favoriete AM- en FM-stations opslaan als voorkeuzezenders.

Een station als voorkeuzezender instellen

- 1 Selecteer een geschikte bron en stem de stereo af op een station.
- 2 Selecteer  > **VOORINSTELLINGEN**.
- 3 Selecteer **HUIDIGE OPSLAAN**.

TIP: U kunt het geselecteerde station snel opslaan als voorkeuzezender door  ingedrukt te houden.

Een voorinstelling in een lijst selecteren

Voordat u een voorinstelling kunt selecteren in een lijst dient u tenminste één station of kanaal in te stellen als voorinstelling.

- 1 Selecteer een geschikte bron.
- 2 Selecteer  > **VOORINSTELLINGEN**.
- 3 Selecteer een voorinstelling in de lijst.

Voorkeuzes verwijderen

- 1 Selecteer een geschikte bron en vervolgens  > **VOORINSTELLINGEN** > **VOORINSTELLING WISSEN**.
- 2 Selecteer een optie:
 - Als u een enkele voorkeuzezender wilt verwijderen, selecteert u de zender.
 - Als u alle voorkeuzezenders wilt verwijderen, selecteert u **ALLE VOORINSTELLINGEN WISSEN**.

DAB afspelen

Wanneer u een compatibele Digital Audio Broadcasting (DAB)-module en -antenne installeert, zoals de FUSION MS-DAB100A met de FUSION MS-BB100 stereo, kunt u afstemmen op DAB-stations.

DAB-uitzendingen zijn niet in alle regio's beschikbaar. Als de stereo niet is ingesteld op een compatibele regio, is de DAB bron niet beschikbaar.

De tunerregio instellen

U moet de regio selecteren waar u zich bevindt om DAB-stations goed te ontvangen.

- 1 Selecteer  > **INSTELLINGEN** > **REGIO TUNER**.
- 2 Selecteer de regio waar u bent.

Zoeken naar DAB-stations

Voordat u kunt zoeken naar DAB-stations, moet u een compatibele DAB-module en -antenne (apart verkrijgbaar) op uw stereo aansluiten. Omdat DAB-signalen alleen in bepaalde landen worden uitgezonden, moet u de tunerregio instellen op een land waarin deze worden uitgezonden.

- 1 Selecteer de **DAB** bron.
- 2 Selecteer  om te zoeken beschikbare DAB-stations.

Als het zoeken is voltooid, wordt het eerste station in de verzameling afgespeeld.

OPMERKING: Nadat de eerste scan is voltooid, kunt u  opnieuw selecteren om opnieuw te zoeken naar DAB-stations. Nadat het opnieuw zoeken is voltooid, speelt het systeem het eerste station in de verzameling waarnaar u luisterde voordat u begon met zoeken af.

Een ander DAB-station kiezen

- 1 Selecteer de **DAB** bron.
- 2 Selecteer indien nodig  om te zoeken naar lokale DAB-stations.
- 3 Selecteer  of  om een ander station te kiezen.

Als u het einde van de huidige verzameling bereikt, schakelt de stereo automatisch over naar het eerste beschikbare station in de volgende verzameling.

Een DAB-station in een lijst selecteren

- 1 Selecteer de **DAB** bron.
- 2 Selecteer indien nodig  om te zoeken naar lokale DAB-stations.
- 3 Selecteer  > **BLADER** > **ZENDERS**.
- 4 Selecteer een station in de lijst.

Een DAB-station selecteren in een categorie

- 1 Selecteer de **DAB** bron.
- 2 Selecteer indien nodig  om te zoeken naar lokale DAB-stations.
- 3 Selecteer  > **BLADER** > **CATEGORIEËN**.
- 4 Selecteer een categorie in de lijst.
- 5 Selecteer een station in de lijst.

DAB-voorkeuzezenders

U kunt uw favoriete DAB-stations instellen als voorkeuzezender.

U kunt maximaal 15 DAB-stations instellen als voorkeuzezender.

Een DAB-station als voorkeuzezender instellen

- 1 Stem de stereo op een DAB-station af met de **DAB** bron geselecteerd.
- 2 Selecteer  > **BLADER > VOORINSTELLINGEN > HUIDIGE OPSLAAN**.

TIP: U kunt het geselecteerde DAB-station snel opslaan als voorkeuzezender door  ingedrukt te houden.

Een DAB-voorkeuzezender in een lijst selecteren

Voordat u een DAB-voorkeuzezender kunt selecteren in een lijst dient u ten minste één DAB-station in te stellen als voorkeuzezender.

- 1 Selecteer de **DAB** bron.
- 2 Selecteer  > **BLADER > VOORINSTELLINGEN > VOORINSTELLINGEN BEKIJKEN**.
- 3 Selecteer een voorkeuzezender in de lijst.

DAB-voorinstellingen wissen

- 1 Selecteer  > **BLADER > VOORINSTELLINGEN** met de **DAB** bron geselecteerd.
- 2 Selecteer een optie:
 - Als u één voorinstelling wilt verwijderen, selecteert u **VOORINSTELLING WISSEN** en vervolgens de voorinstelling.
 - Als u alle voorinstellingen wilt verwijderen, selecteert u **ALLE VOORINSTELLINGEN WISSEN**.

Algemene instellingen

Selecteer  > **INSTELLINGEN**.

OPMERKING: Als een selectievakje is geselecteerd, is de optie ingeschakeld. Als het vakje leeg is, is de optie uitgeschakeld.

OPMERKING: Sommige opties zijn specifiek voor de optionele afstandsbediening zoals die op de FUSION MS-NRX200i/300. Raadpleeg de gebruikershandleiding van de afstandsbediening voor meer informatie.

ZONE: Hiermee kunt u de luidsprekerzones configureren.

ZONE > TOON: Hiermee regelt u de bastonen, middentonen en hoge tonen.

LCD: Hiermee stelt u de helderheid en het contrast van de optionele afstandsbediening in.

ENERGIE BESPAREN: Hiermee schakelt u de spaarstand van de schermverlichting op de optionele afstandsbediening in en uit.

TOETSGELUID: Hiermee schakelt u het geluid op de optionele afstandsbediening in en uit.

NMEA MONITOR: Hiermee stelt u de gegevens die u wilt bekijken in, plus de weergavecyclus van de gegevens en de maateenheid voor NMEA 2000® gegevens die worden getoond op de optionele afstandsbediening.

TAAL: Hiermee kunt u de taal op de optionele afstandsbediening instellen.

REGIO TUNER: Hiermee stelt u de regio in die wordt gebruikt door de FM, AM of DAB bron.

TELEFOON DEMPEN: Hiermee stelt u het gedrag van de dempingskabel in. Het toestel kan de audio dempen of overschakelen naar de AUX-invoer als de optionele dempingskabel wordt geactiveerd.

KIES TOESTELNAAM: Hiermee wijst u een naam toe aan een aangesloten stereo.

STEREO: Hiermee wijst u de afstandsbediening toe aan een aangesloten stereo.

BIJWERKEN: Hiermee kunt u de verbonden stereo, de afstandsbediening of een accessoire bijwerken.

BIJWERKEN > HERSTEL FABRIEKSINSTELLINGEN: Hiermee herstelt u de instellingen van de verbonden stereo naar de fabrieksinstellingen.

OVER: Hiermee geeft u de geïnstalleerde versie van de software weer.

Aanvullende informatie

Uw FUSION MS-BB100 registreren

Vul de onlineregistratie vandaag nog in zodat wij u beter kunnen helpen.

- Ga naar www.fusionentertainment.com.
- Bewaar uw originele aankoopbewijs of een fotokopie op een veilige plek.

Problemen oplossen

De stereo verschijnt niet op het NMEA 2000 netwerk of reageert niet

- U moet de stereo aansluiten op de meegeleverde afstandsbediening met draad om de stereo goed te laten werken. Sluit de meegeleverde afstandsbediening aan als deze nog niet was aangesloten.
- Controleer de NMEA 2000 kabels en connectors om er zeker van te zijn dat ze correct geïnstalleerd zijn. Een goed opgezet NMEA 2000 netwerk moet worden aangesloten op de voeding en moet backbone-afsluitweerstand bevatten.
- Schakel de stereo gedurende twee minuten uit om het toestel opnieuw in te stellen.

De stereo wordt steeds afgesloten na aansluiting op een Apple toestel

- Houd de aan-uitknop ingedrukt om de stereo te resetten.
- Reset het Apple toestel. Ga naar www.apple.com voor meer informatie.
- Controleer of de nieuwste versies van iTunes® en het besturingssysteem op uw Apple toestel zijn geïnstalleerd.

De stereo kan mijn verbonden Apple toestel niet vinden

- Controleer of de nieuwste versies van iTunes en het besturingssysteem op uw Apple toestel zijn geïnstalleerd.
- Controleer of de nieuwste versie van de FUSION-Link applicatie op uw Apple toestel is geïnstalleerd.
- Reset het Apple toestel.
Ga naar www.apple.com voor meer informatie.
- Neem contact op met uw FUSION dealer of stuur een e-mail naar FUSION via www.fusionentertainment.com.

Mijn Bluetooth audio wordt steeds kort onderbroken

- Controleer of de mediaspeler niet wordt afgedekt of geblokkeerd.
Bluetooth technologie werkt het best als het signaal een rechte weg aflegt.
- Plaats de mediaspeler binnen een afstand van 10 m (33 ft.) van de stereo.
- Schakel de instelling **ZICHTBAAR** uit nadat een Bluetooth toestel met de stereo is gekoppeld.

Op de stereo wordt niet alle informatie over de nummers op mijn Bluetooth bron weergegeven

De beschikbaarheid van informatie bij nummers, zoals titel, naam artiest, afspeelduur en artwork albumomslag hangt af van de functionaliteit van de mediaspeler en de muziekapplicatie.

Artwork voor het albumomslag en de statuspictogrammen Willekeurige volgorde en Herhalen worden niet ondersteund door Bluetooth technologie.

Software-updates

U bereikt de beste resultaten en garandeert compatibiliteit als u tijdens de installatie de software bijwerkt in alle FUSION toestellen.

Ga naar www.fusionentertainment.com/marine om de nieuwste software te downloaden. Software-updates en instructies zijn beschikbaar op de productpagina van uw toestel.

Specificaties

Specificatie	Afmetingen
Afmetingen (black-box stereo) (B × H × D)	Circa 155 mm (6,10 in.) × 60 mm (2,63 in.) × 94 mm (3,70 in.)
Waterbestendigheid (black-box stereo)	IEC 60529 IPX3
Waterbestendigheid (afstandsbediening)	IEC 60529 IPX7 (voorzijde), IEC 60529 IPX3 (achterzijde)
Bedrijfstemperatuur	Van 0 tot 50°C (van 32 tot 122°F)
Opslagtemperatuur	Van -20 tot 70°C (van -4 tot 158°F)
Ingangsspanning	Van 10,8 tot 16 V gelijkstroom met negatieve aarde
Zekering	15 A
NMEA 2000 LEN	1 (50 mA)
ANT draadloos bereik	Tot 3 m (10 ft.)
Kompasveilige afstand	15 cm (5,91 in.)
Pre-uitgangsspanning	3 V piek
Stroom (stand-by)	minder dan 15 mA
Stroom (max.)	15 A
Uitgangsvermogen muziek per kanaal	50 W
Totaal uitgangsvermogen muziek	200 W
Luidsprekerimpedantie	4 Ohm per kanaal
Totale harmonische vervorming (1 W, 4 Ohm, van 20 Hz tot 20 kHz)	0,04 normaal Minder dan 0,1% max.

Tuner	Europa en Australazië	VS	Japan
Bereik FM-radiofrequenties	87,5 tot 108 MHz	87,5 tot 107,9 MHz	76 tot 95 MHz
FM-frequentiestap	50 kHz	200 kHz	50 kHz
Bereik AM-radiofrequenties	522 tot 1620 kHz	530 tot 1710 kHz	522 tot 1620 kHz
AM-frequentiestap	9 kHz	10 kHz	9 kHz

Index

A

AM 3
Android toestel 2
ANT toestellen 1
Apple toestel 1, 2, 4
aux-ingang 1

B

Bluetooth 2
Bluetooth toestellen 1, 2

D

DAB 3, 4

F

FM 3

H

herhalen 2, 3
horloge 1

K

knoppen 4

M

mediaspeler 2

P

productregistratie 4

R

radio
 AM 3
 FM 3

S

smartphone 2

T

taal 4
toestel 1
 registratie 4
toestel registreren 4
toon 4

U

USB 1, 2
 flashstation 2, 3

V

voorinstellingen 3, 4
 DAB 4

ONDERSTEUNING FUSION

Nieuw-Zeeland 09 369 2900

Australië 1300 736 012

Europa +44 (0) 370 850 1244

Verenigde Staten 623 580 9000

Pacifisch gebied +64 9 369 2900



FUSION[®]
FUSIONENTERTAINMENT.COM